

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	7
Netherlands.....	9
Français.....	10
Italiano.....	12
Español.....	13
Português.....	14
Ελληνικά.....	15
Polski.....	17
Eesti.....	19
Lietuviškai.....	20
Latviski.....	22
Русский.....	23

Limit 1004 HV

Krysslaser med en horisontal og fire vertikale linjer samt et loddepunkt i gulvet. De vertikale linjene møtes i taket. Selvnivellerende med magnetisk pendeldemping. Linjene kan tennes hver for seg eller samtidig. En mekanisk låsing av pendelmekanismen fungerer som både hovedstrømbryter og transportsikring. Integreert trebeinsstativ som kan vris 360°. Finjusteringskruer for vridning og høydejustering av beina. Vater for grovjustering.

Inneholder. Laser, reflektortavle, batterier og norsk bruksanvisning.

Sikkerhet. Titt ikke rett inn i laserstrålen. Det kan medføre alvorlige øyeskader. Plasser derfor aldri instrumentet i øyehøyde.

Behandling. Dette er et presisjonsinstrument og skal behandles deretter. Unngå slag, fall og vibrasjoner. Steng av hovedbryteren ved transport. Oppbevare alltid laseren tørt. Ta ut batteriene hvis instrument ikke skal brukes på en stund. Rengjør med en myk og tørr klut.

Teknisk spesifikasjon:

5 stk laserdioder klasse 2M, 15 mw 635 nm, 1 stk laserdioder klasse 2M, 5 mw 635 nm.

Nivelleringsområde		± 3°
Nøyaktighet	mm	± 2 mm/10m
Koblingsklasse	IP	54
Batterier		4 stk type AA
Drifttid	timer	7
Arbeidstemperatur	°C	-10...+50
Dimensjon	mm	110x130x190
Vekt	gram	980

Start. Vri hovedbryter/transportlåsing, plassert på laserens side, til posisjon åpen.

Avstenging. Vri hovedbryter/transportlåsing til posisjon stengt.



Trinn Horisontal – Vertikal / Horisontal. Laserlinjen blinker hvis laseren heller utenfor selvnivelleringsområdet.



Puls signal. For bruk utendørs og i lyse miljøer sammen med lasermottaker. (Ekstra tilbehør). Lasermottakeren indikerer linjene visuelt og med lydsignal. Rekkevidde 35 m.

Batterier. Batteriluken er plassert på baksiden.