

Modeller: LE-serien

Daglig användning:

Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i ”våg”.
2. Starta vågen via ”ON/OFF”.
3. Är det information i viktdisplayen tryck ”ZERO”.
4. Finns det fortfarande information i viktdisplayen tryck ”TARE”.
5. Påbörja vägning.



Vägning med tara:

6. Placera behållare på vågplattan och tryck ”TARE”.
7. Påbörja vägning.
8. Ta bort tara genom att trycka på ”TARE” när vågplattan är tom.

Växla mellan vikt enheter:

9. När önskad vikt är uppnådd tryck på ”UNITS”.
(Man kan växla mellan följande enheter; kg – lb – oz.)

Avstängning av batteri-spar funktionen:

10. Håll ”UNITS” och ”TARE” intryckt samtidigt som vågen slås på.
SET visas i displayen.
11. Tryck på ”UNITS” en gång.
AOFF visas i displayen.
12. Tryck på ”TARE” en gång.
Tid till avstängning visas i displayen.
13. Tryck på ”NET/GROSS” för att väja tid i sekunder innan avstängning.
Kan väja mellan följande, 120 – 180 – 240 – 360 – OFF .
(OFF = Kontinuerlig drift)
14. Spara genom att trycka på ”UNITS”.
15. Avsluta genom att trycka på stänga av och slå på vågen.

PL.2006-09-07